

Control remoto DTA 101



1. Su control remoto es sencillo de programar y fácil de usar. Puede operar hasta dos equipos electrónicos: Televisión y Equipo Digital.

2. Instalar/Reemplazar Baterías

Instale las dos nuevas baterías "AAA" según lo indica en el diagrama dentro del compartimiento de las baterías.

Cuando las baterías se agotan y necesitan ser reemplazadas el LED (Luz Roja) no se encenderá normalmente. Cuando esto sucede es necesario reemplazar las baterías por unas nuevas.

3. Programación de la Televisión

1- Encienda su televisor.

2- Presione el botón OK y MUTE al mismo tiempo hasta que el LED encienda.

3- Busque el código de 3 dígitos en el listado de su manual para la marca de su televisor dentro del listado de "Setup Code". Al introducir el código correcto su televisor se apagará. (Puede que su televisor requiera de otro código, puede utilizar el resto de los códigos marcados para su televisor.).

4. Posteriormente que se apague su televisor, presione MUTE; si el televisor enciende nuevamente presione OK para guardar el código, si no enciende intente probar con otro código marcado para su televisor.

Admiral	026, 054, 211, 213	Concerto	073, 095
Advent	072, 094, 425, 447, 463	Contec	147
Adventura	047	Coronado	023
Aiwa	214, 471	Craig	223
Akai	053, 462, 473, 522, 524, 547, 572, 586	Crosley	598
Amark	023, 215	Crowl	023
Amstrad	157	Curtis Mathes	016, 054, 107, 108, 211, 213
Anam	217, 218, 219, 220, 221, 222, 223	Daewoo	051, 068, 073, 095, 158, 159, 189, 191, 194, 196, 197, 198, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 209
AOC	053, 573	Daytron	073, 095, 107, 108
APEX	030, 038, 427	Dell	072, 094
Astar	462	Diamond Vision	563
Audiovox	191, 220, 465	Dumont	073
Belcor	073	Dynex	167, 415, 424, 567, 577
Bell &Howell	211, 213	Electro Home	073, 095
Ben Q	454	Elektra	353
Broksonic	165, 167	Element	459, 587
Brokwood	073	Emerson	016, 023, 053, 064, 103, 139, 158, 159, 164, 165, 166, 167,
Candle	068, 091		
Centurion	095, 107, 108		
Citizen	068, 091, 211, 213, 233		
Coby	558		

	168, 169, 392, 400, 401, 402, 408, 415, 424, 507, 567, 577, 590		
Envision	073, 095	Hitachi	023, 068, 095, 096, 097, 098, 099, 100
ESA	454, 456, 538	HP	072
Fisher	355, 356	Hyundai	453
Fujitsu	460, 469, 560	iLO	524, 586
Funai	047, 048, 157, 168, 211	Initial	470
Gateway	426	Inkel	364
GE	015, 018, 042, 044, 049, 054, 055, 068, 073, 090, 092, 095, 101, 102, 103, 389, 390, 396, 403, 406, 407	Insignia	167, 415, 424, 450, 456, 461, 462, 523, 524, 567, 577, 566
Gibraltar	023, 048, 053, 068, 073, 090, 095, 107, 108, 233, 360	JC Penney	039, 053, 068, 073, 092, 095, 102, 355
Goldstar (LG)	023, 053, 068, 073, 090, 107, 108, 233, 360, 361	Jensen	062, 461
Gradiente	104	JVC	104, 105, 106, 396, 397, 410, 589
Grundig	233	Kawasho	073, 095
Go Video	443	KMC	023
Haier	053, 073, 095, 108, 427, 519, 587, 573, 596	Konka	445, 589
Hall Mark	073, 095	Kosch	462
		KTV	023, 053, 068, 073, 090, 107, 108, 233, 360, 361, 424, 567, 577, 587
		Lodgenet	211, 213
		Logik	211, 213
		Luxman	068, 073, 095

LXI	024, 026, 157, 355, 368	Norcent	455, 472
MAG	459	Olevia	073, 108, 519, 541, 587
Magnavox (Philips)	023, 068, 071, 072, 073, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 134, 385, 387, 397, 404, 419, 463, 470, 472, 549, 594, 595	Orion	019, 159, 160, 161, 162, 163, 382, 423, 424, 558
Majestic	211, 213	Panasonic	042, 043, 044, 045, 046, 419, 429
Marantz	053, 107, 108, 109	Philco	023, 053, 068, 071, 072, 091, 463
Matsui	582, 583, 585	Magnavox (Philips)	023, 068, 071, 072, 073, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 134, 385, 387, 397, 404, 419, 463, 470, 472, 549, 594, 596
Maxent	425, 533, 534	Pilot	073, 094, 233
Mcintosh	555	Pioneer	019, 111, 144, 383, 551
Megatron	215	Planar	474
Memorex	090, 211, 213, 355, 388, 405, 423, 459	Polaroid	384, 394, 459
MGA/Mitsubishi	053, 068, 073, 090, 095, 107, 108, 109, 110, 216, 384, 394, 395, 398, 399, 417	Portland	023, 068
Mintek	470	Prima	072
Montgomery Ward	022, 023, 026, 053, 071, 072, 108, 211, 213	ProScan	055, 070
NEC	028, 068, 090, 108, 200, 464	Proton	457, 467
Net TV	426	Proview	459
		Pulsar	073
		Quasar	044
		Radio Shack	073

Realistic	022, 166, 168	Supre-Macy	380
RCA	042, 052, 053, 054, 055, 068, 069, 070, 416	SVA	592
Runco	525	Sylvania	068, 071, 072, 090, 091, 092, 093, 107, 108, 157, 158, 419, 456, 466, 590
Sampo	090 108	Symphonic	047, 157
Samsung	015, 026, 017, 023, 031, 090, 107, 108, 134, 147, 151, 153, 386, 411, 508, 577	Tatung	044, 446
Sansui	423, 424	Techwood	068
Sanyo	353, 355, 356, 376, 377	Teknika	023, 068, 072, 091, 168, 213, 463
Sceptre	468	Telerent	023, 213
Scott	090, 108, 168, 561	Tera	381
Sears	023, 030, 031, 038, 039, 068, 353, 355, 356	Tevion	065, 414
Sharp	016, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 393, 395, 409	TMK	068, 090
Signature 2000	023, 026, 108, 211, 213	Toshiba	030, 031, 038, 039, 423, 571
Sony	014, 020, 021, 178, 540	Totevision	23
Soundesign	091	Trutech	095
Soyo	562	Universal	068, 102
Squareview	157	Vidtech	068
Sunbrite TV	587	ViewSonic	428, 513, 515, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539
Superscan	419	Viore	031, 508, 598

Visco	589
Vizio	053, 062, 073, 095, 454, 538, 561, 573
Wards	068, 090
Westinghouse	020, 459, 463
White Westinghouse	211, 408, 449
XR-1000	213
Yamaha	068
York	090, 108
Zenith	047, 048, 049, 050, 051, 391, 405, 406, 434, 597, 577, 594